# ご使用のまえに

# ご飯の炊き方

## **MITSUBISHI**

### 三菱 🔢 ジャー炊飯器 (家庭用)

### 取扱説明書

メニュー集

形名

(1.0Lタイプ)

エヌジェー エックスエス

NJ-XS104J



- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入 を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してく ださい。

#### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

_	1/1
t	

● お手入れ ・・・・・・ 28
●炊飯がうまくできないとき 31
<ul><li>・故障かな?と思ったら ····· 33</li></ul>
<ul><li>お知らせ表示・・・・・・36</li></ul>
● 保証とアフターサービス ・・・・・・・47
<ul><li>●仕様 ····· 裏表紙</li></ul>

・食べたい時刻を予約する・・・・・・ 26

• 今から2~12時間後に炊きあげる · · · · · · 27

(予約1・予約2)

(かんたん予約)

●「おいしいごはんのレシピ」もくじ・・・・37

• X=1- ····· 38

# ご使用のまえに

### 内釜について

#### 台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗い、よく水洗いしてください。

内釜内面コート(フッ素加工)の保証期間は、本体お買上げ日から3年間です。(内釜内面コートがはがれた場合) ただし、次の場合は保証期間内でも「有料」となります。

- ●ご使用にともなう傷、傷起因のはがれ
- 一般家庭用以外に使用したとき
- ●取扱説明書の記載事項を守らなかったとき
- ●フッ素加工をしてあります。

フッ素に傷がつくとはがれやすくなります。 また、塩分や酢がフッ素膜から浸透すると、 腐食・サビが発生しやすくなります。

フッ素樹脂や素地は、食品衛生法に適合した 材質です。はがれても、性能や人体に害はあり ません。

- ●お米を洗うときは、内釜の下にふきんをしいて洗 うと底面に傷がつきにくくなります。(傷がついて も、性能面・衛生面への影響はありません。)
- ◆次のようなことが気になるときは、三菱電機製品 取扱店でご購入できます。
- ご飯のこびりつきなどが気になる
- ・内釜が変形した
- ・フッ素加工が傷んだ

#### 次のことをお守りください

- サルを重ねて米を洗わない・ 水切りをしない。
- ●米を内釜に移すときに ザル等をあてない。
- しゃもじについたご飯粒を ふちに押し当てて取らない。











- かたいものを使わない。 (金属製のしゃもじ・泡立て器・陶器など)
- ●スプーンや食器類を入れて、洗いおけがわりに 使わない。





傷みます

- ●食器洗い乾燥機、食器乾燥器は使わない。
- 本体以外の調理器(直火・電子レンジ・電磁調 理器など)に使わない。
- ●調味料を使ったら、すぐに洗う。 酢や食塩を入れて炊いたり、内釜の中で酢 めしをつくると、フッ素加工が傷みやすく なったり、腐食・サビの原因
- クレンザー・タワシ類・スポンジのナイロン面・ ナイロンネット付きスポンジで洗わない。



### 現在時刻の合わせ方

- 時計は室温の変化などにより、多少ずれることがあります。
- 時計は24時間表示です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)
- 炊飯・保温・予約中は時刻合わせはできません。

#### 例:19:10(午後7:10)を、19:12(午後7:12)に合わせるとき

電源プラグを 差込む



時または分を2回押す





● 時刻表示が15秒間点滅 (点滅中は、時計合わせが可能な状態) 分 を押して、12に合わせる





- 時刻表示が点灯
- 押し続けると早送りする
- 0に戻ると「ピピッ」と鳴る

操作を止めた5秒後に、 自動的に時刻合わせを完了

\*時刻合わせの途中でも、操作のない状態が5秒以上続くと時刻合わせを終了します。

#### この時計は、電源プラグを抜いても内蔵の専用電池で動いています。

- ■電池の寿命は、約4~5年です。(使用条件により、異なります)
- 電池が消耗してくると
- 電源プラグを抜いたとき、時計表示や予約などの記憶が消えます。
- ●電池の交換は

電池は電気部品に固定されていますので、お買上げの販売店にご依頼ください。(有料)

### 停電したとき(電源プラグを抜いたときも同じです)

**四**炊飯中 復帰後、

炊飯を続けます。

2 予約中

復帰後、 予約どおりに炊きあがります。 [[保温中

復帰後、 保温を続けます。

停電時間が長く、ご飯が冷めてしまっ たら、自動的に保温をやめます。

停電時間が長いと、炊飯がうまくできないことがあります。


### 消耗部品について

下記の部品は消耗部品です。汚れ・においがひどくなったとき、破損・紛失したときはお近くの 三菱電機ストアか取扱店でお求め下さい。

内釜 部品番号:M15 E85 340、放熱板(ふたパッキン) 部品番号:M15 E53 330H、 カートリッジ組立 部品番号: M15 F54 409AS、カートリッジパッキン 部品番号: M15 F54 056、 ブッシュ 部品番号:M15 B78 054B、タンク組立(タンク容器、タンクふた) 部品番号:R色 M15 E84 345ASR、 W色 M15 E53 345ASW、タンクカバー 部品番号: R色 M15 E84 320TR、W色 M15 E53 320TW

### 蒸気レス

- 蒸気口からのふきこぼれを気にせず連続沸騰が 可能となり、ふっくら甘みの強いご飯に炊きあげ ます。
- ●本体から蒸気を出さないので、炊飯時のにおい も水で吸収して抑えます。



### こだわり機能でおいしく炊飯

● 備長炭 炭炊釜

熱効率が高い備長炭 炭炊釜で、お米にしっかり熱を伝え、ふっくら甘みのあるご飯に炊きあげます。

●連続大沸騰

沸騰しても火力を弱めず、強火で炊き続ける連続大沸騰IHで、ご飯のうまみを引き出します。

●可変超音波吸水

可変超音波の微振動で、お米の芯までたっぷり吸水させ、ツヤとハリのあるご飯に仕上げます。

● 熱密封かまど構造

熱密封リングで、熱を逃がさず炊きあげます。

### 季節炊き P.16

●今の季節のお米の状態にあわせた炊飯制御を行います。

春夏 …やわらかくもちもちに炊きあげます。

・収穫されて時間がたち、乾燥ぎみのお米のときにおすすめします。

かたくパサパサなお米のときにもおためしください。

秋冬 …べちゃつきを抑えてしゃっきりと炊きあげます。

・収穫直後の水分たっぷりのお米のときにおすすめします。

・炊きあがりがべちゃっとやわらかく感じたときにもおためしください。

お好みにあわせて、お選びください。

### 工コ炊飯\*\*

●本体の周囲温度に応じた火力制御で省エネ。

※1 3カップ炊飯時

「白米 ふつう」消費電力量: 174.7Wh(米450g・水550g) 「エコ炊飯」消費電力量: 153.3Wh(米450g・水530g) (省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による)

### 節電レベル表示 P.20

●選択したメニューと保温設定の組合せにより★の数が変化し、節電レベルを表します。 【節電効果について】

「白米・ふつう・保温(一定保温)」(★表示なし)の年間消費電力量(99.3kWh/年)を基準に削減効果を算出※2

#### 3カップ炊飯時の削減割合

- ★········10.9% (88.4kWh/年)「白米 ふつう、たべごろ保温」
  - 6.8% (92.5kWh/年)「工コ炊飯、保温(一定保温)」
- ★★……18.3%(81.1kWh/年)「エコ炊飯、たべごろ保温」 31.5%(68.0kWh/年)「白米 ふつう、保温切」
- ★★★····38.4%(61.1kWh/年)「工コ炊飯、保温切」
- ・数値はあくまでも目安であり、ご使用方法等によって異なります。
- ・工場出荷時(お買上げ時)の設定は、「白米 ふつう、たべごろ保温」です。
- ※2 年間消費電力量の削減効果は、省エネ法に基づく測定方法により算出。ただし、「保温切」の年間保温時消費電力量は、 炊飯終了後のつゆ付きを抑える加熱の消費電力量に省エネ法で定められた年間炊飯回数を乗じて算出。

### チャイルドロック(ふたロック機能)

● 炊飯開始から炊きあがりまで、自動的にふたをロックします。 (炊飯ボタンを押すと「カチッ」と音がしますが、ふたをロックした音です。)

### うま早 P.15

●時間とおいしさを両立した早炊き炊飯です。 「白米うま早」 1カップ炊飯時約28分、3カップ炊飯時約32分 炊飯容量は、3カップまでです。

### 安全のために必ずお守りください

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 次の区分で説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に 結びつく可能性のあるもの。



誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・ 家財などの損害に結びつくもの。



(一例)

禁止

■図記号の意味は、次のとおりです。



指示を守る

### ⚠警告



分解・修理・改造をしない

分解禁止 感電・発火・けが・異常動作の原因。

\*修理は、お買上げの販売店または 「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。



ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない

ぬれ手禁止

感電の原因。



水につけたり、水をかけたりしない

水ぬれ禁止 感電・ショートの原因。



取扱説明書に記載以外の用途には 使わない 調理には使わない

禁止

内釜に入れない。

蒸気や内容物がふきこぼれて、 やけど・感電・けがの原因。



お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない

禁止

やけど・感電・けがの原因。



炊飯中は絶対にふたを開けたり、 持ち運びしない 炊飯中にタンクをはずさない

やけど・けがの原因。



吸・排気口やすき間に、ピン・針金・ 金属物などの異物を入れない

禁止

感電・けがの原因。



傷んだ電源コード・プラグや、 差込みのゆるいコンセントは 使わない

感電・ショート・発火の原因。



電源コードを傷つけない

禁止

重いものをのせたり、無理に曲げたり、 束ねたり、引っ張ったり、加工したり すると、破損して感電・発火の原因。



電源は交流100Vで定格15A以上 のコンセントを単独で使う

コンセントのコンセントを他の器具と同時に使ったり、 机や家具のコンセントを使うと異常発熱 して、発火・火災の原因。

> \*延長コードも定格15A以上のものを 単独でお使いください。



電源プラグの刃、および刃の 取付面のほこりをとる

ほこりをとる

ほこりが付着していると、火災の原因。



電源プラグは根元まで確実に差込む

差込みが不完全なとき、 根元まで差込む 感電・発熱による火災の原因。

### 警告



ふたはカチッと音がするまで 確実に閉める

ふたを確実に蒸気がもれたり、ふたが開いて、 閉めるやけど・けがを防ぐため。

> \*上枠・ふたパッキン・タンクの上・本体とふた の間に米や異物があると閉まらないので 取り除いてください。



お米の種類・メニューに合った 水位目盛で水加減する

ふきこぼれ・やけどを防ぐため。



異常・故障時には直ちに使用を中止する

使用を 中止する

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ■コゲくさい臭いがする。

発煙・発火・感電の原因。

- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ●冷却ファンが回らなくなった。
- ◆その他の異常・故障がある。
- →故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて から、必ず販売店にご連絡ください。

### ⚠注意



使用中、使用直後は、高温部に 手を触れない

接触禁止 カートリッジ・内釜・放熱板・タンク・ タンクふた・本体側面とふたとの境界など

やけどの原因。



#### 次の場所では使わない

壁や家具の近く 変色・変形の原因。 炊飯・保温中は下記寸法を離してください。

前面	左側面		右側面
3cm(ただし、いずれかの面を必ず開放する)		必ず開放する)	
背面			上面
3cm			10cm

- (ふたを開けるときは、下から50cm必要です)
- \*上記寸法を離しても、米粒などの異物 がはさまった場合やパッキン類の変 形・劣化により、蒸気がもれて壁が汚れ たり、結露することがあります。
- 不安定な場所や、熱に弱い敷物などの上 火災・炊飯が開始しない原因。
- \*水平で安定した場所に置いてください。
- 水のかかる所や、火気や熱器具の近く 感電・漏電・火災の原因。
- ●アルミシートや電気カーペットのト アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因。
- \*キッチン用収納棚などを使うときは、耐荷 重を確認してご使用ください。 (お米や水を入れたときの最大質量:約9kg)



製品を持ち運ぶときは、 フックボタンに触れない

ふたが開いて、やけど・けがの原因。



専用の内釜以外は使わない

禁止

過熱・異常動作の原因。



電源コードを巻き取るときは 電源プラグを持つ

を持つ

電源プラグ 電源プラグがあたってけがをする ことを防ぐため。



電源プラグを持って抜く

電源プラグ を持つ

電源コードを持って引き抜くと、 感電・ショート・発火の原因。



医療用ペースメーカーをお使いの方 は、本製品の使用にあたって医師と よく相談する



お手入れは本体が冷めてから行う

本製品の動作がペースメーカーに

影響を与えることがあるため。

ー <sub>本体を冷ます</sub> やけどを防ぐため。



使用時以外は、電源プラグを抜く

電源プラグ を抜く

絶縁劣化による感電・漏電・火災を 防ぐため。

### 安全のために必ずお守りくださいいつづき)

#### お願い

#### 磁気・電波に弱いものを近づけない

- 磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
- ●磁気テープ(カセットテープなど)
- ●無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)

記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。

本体の上に物を置かない 使用中はふきんをかけない

変形・故障の原因。

炊飯後、ふたを開けるときは蒸気に注意する

やけどを防ぐため。


空炊きはしない

故障・異常動作の原因。

直射日光のあたる所で使わない

変色・変形の原因。

#### 異物・米粒や水滴をつけたまま使わない



故障・うまく炊けない・ふたが閉まらない原因。

### \*内釜について P.2

(紙・タオル・ふきん・アルミシート・じゅうたんの上など)

変色・変形・故障の原因。

本体や本体のまわりは清潔にする

吸・排気口をふさぐような所で使わない

機能を維持するための吸・排気口などから ほこりや虫が入り、故障の原因。

炊飯後はタンクの水が熱くなっているので 注意する

特にお子さまにご注意ください。

#### <タンクについて>

- 水位検知部に傷をつけない P.28 故障の原因。
- 水を入れたまま、製品を運ばない 水がこぼれる原因。
- 使用後は、水が冷めてから毎回排水して洗う カビや雑菌の繁殖を防ぐため。
- ●破損したときは使わない 故障の原因。
- 直射日光の当たる場所に置かない 故障・変色の原因。

#### <タンクの水について>

- 水道水以外を入れない、物を入れない カビや雑菌の繁殖・故障の原因。
- ■温水は使わないうまく炊けない原因。
- タンクの水を飲用しない

## お米の種類別 炊くときのポイント

#### お米の種類・お好みに合わせて、しっかり設定!

● お買上げ時は、「お米の種類 **白米**」「ご飯のかたさ **ふつう**」に設定されています。


#### 設定の手順 お米の ご飯の 使用する 設定 かたさ 内釜の お米 X==-水位目盛 ふつう ◆付属の計量カップ(約180mL)ではかる かため 白米を炊く 白米 白米 ●充分に洗米する(ぬかくさくなるのを防ぐ) やわらか ◆付属の計量カップ(約180mL)ではかる もち米を炊く おこわ 白米 かため ● 充分に洗米する(ぬかくさくなるのを防ぐ) ● もち米の保温はしない(におい・変色の原因) ふつう ●付属の無洗米用計量カップ(約170mL)ではかる かため 無洗米 無洗米を炊く 無洗米 こげやすいため、軽くすすぐ ●炊く前に、内釜の底から軽くかき混ぜる やわらか ◆付属の計量カップ(約180mL)ではかる おすすめの割合→白米(無洗米)2合:発芽米1合 発芽米を炊く 発芽米 発芽米 予約はしない(腐敗・炊けない原因) ●保温はしない(におい・変色の原因) ●付属の計量カップ(約180mL)ではかる 胚芽米を炊く 胚芽米 ●胚芽がとれてしまうため、強く洗わない ●保温はしない(におい・変色の原因) 分づき米 ◆付属の計量カップ(約180mL)ではかる 分づき米を炊く分づき米 ●軽く洗う(ゴミやもみがらを取り除く) ●保温はしない(におい・変色の原因) ●付属の計量カップ(約180mL)ではかる ●軽く洗う(ゴミやもみがらを取り除く) ●保温はしない(におい・変色の原因) 玄米を炊く 玄米 玄米 圧力なべを使って炊いた場合とは、味や炊きあがり の状態が異なります。(炊飯原理がちがうため)

#### 雑穀米を炊く P.22

種類の違うお米を 混ぜて炊くときは

混ぜる量が多いほうの設定で炊いてください。(発芽米は除く)〈例〉「白米2合」と「玄米1合」を炊くとき⇒白米で炊く

## 各部のなまえとはたらき



### 操作·表示部

#### 表示部 節電レベル表示

P.5·20

- 設定内容を表示
- ◆お知らせを表示 P.36

#### 予約ボタン

- 予約するときに押す
- •時刻で予約 P.26
- •1時間単位で予約 P.27
- 次のとき、予約はできません。
- ・うま早・炊込み・炊飯中・保温中

予約ランプ(緑)

予約

時分

切/取消

# 炭炊釜

白米 無洗米 発芽米 玄米 分づき米 春夏 秋冬 合ピタ 芳潤かんたん予約12 ふつう。かため。やわらか。うま早

「灰込み」(エコ炊飯)

おかゆば中華粥 たべごろ保温切

節電★★★

時間分後にできあがり

お米

お米ボタン

•白米

•無洗米

•発芽米

•玄米

・分づき米

お米の種類を選ぶ

メニュー

メニューボタン

またはメニュー

芳潤炊きボタン

● 芳潤炊きを選ぶ P.22

ご飯のかたさ、

を選ぶ

|芳潤炊き|

保温

保温切替長押

保温ボタン

押す

保温をするときに

● 保温を選ぶ P.20

保温ランプ(橙)

### 炊飯 予約確定

#### 炊飯ボタン

に押す

時・分ボタン

押す

● 時計・予約の時間

切/取消ボタン

●炊飯・保温・予約を やめるときに押す

設定を取消するとき

を合わせるときに

- ●炊飯をはじめる ときに押す
- 予約を確定する ときに押す

#### 炊飯ランプ(赤)

ボタンに凸マークが ついています

- 炊飯ボタン
- 切/取消ボタン

- 付属品
- ●しゃもじ(1コ)
- しゃもじ受け(1コ)



● 計量カップ(2コ)


(約180mL) (約170mL)

無洗米用

● 取扱説明書/メニュー集 1部(本書)

### タンクに水を入れる

#### ①タンクを取り出し、タンクふたをはずす



●タンク内に水が残っていたら、排水したあと タンクを洗う。

②タンクに水を入れる タンクやシールにある2本の 線の間に水を入れる (平らな場所で確認する)




〈シールについて〉 タンクの上方からシールを見て水 を入れると下側の▲の色が変わっ ていきます。全て変わるまでをめや すにすると合わせやすいです。

- 水道水以外は使わない。(カビや雑菌の原因)
- 温水は使わない。(うまく炊けない原因) P.31
- ●水位が合っていないと、炊飯できない。 P.36

#### ③タンクふたを取付け、 タンクを本体に 取付ける

ふたを取付けるとタンク の水位が上がりますが、 問題ありません。






- タンクカバーを必ず取付ける。 (水位の誤検知を防ぐため)
- タンクについた水分・汚れ・米粒は、 きれいにふきとる。
- ●タンクは落としたり、ぶつけたりしない。 (ヒビ・欠け・割れの原因)

### お米を洗う

#### ① お米をはかる

お米の種類によって、付属の計量カップ(2コ)を 使いわける

● 白米・発芽米・玄米など (無洗米以外のお米)





→無洗米用計量カップ (約170mL=約147g)





🔵 良い例





🗙 悪い例



計量米びつでは、誤差がでることがあります。


発芽米の おすすめ割合

白米 2合: 発芽米 1合

#### ②お米を洗う

内釜を使う(内釜でお米が洗えます)

たっぷりの水で さっとかき混ぜ、 水を手早く捨てる。







内釜に金ザル等を重ねて洗わないで ください。 内釜のフッ素に傷がつくとはがれやすく なります。

#### ●白米

→充分に洗米する(におい・変色・こげを防ぐため)

- ●無洗米
- →軽くすすぐ(こげやすいため)
- 発芽米
- →市販品のパッケージの記載にしたがう
- 分づき米・玄米
  - →軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く


#### ③水加減をする

お米を水平にならし、お米の種類・メニューに合った 水位目盛で水加減をする P.9


- ●平らな場所で水加減する。
- 50℃以上のお湯・pH9以上のアルカリ水・硬度 の高いミネラル水での炊飯はしない。 (べちゃつき・苗変の原因)

お米を水にひたさなくても、すぐに炊けます。 水にひたすと、やわらかめのご飯になります。

●白米・無洗米の目盛は両側にあります。



「白米12カップを 「白米12.5カップを 炊くとき 炊くとき





#### 水位目盛はめやすです

お米の種類・お好みに合わせ、水の量を 2mm以内で加減してください。

お米の種類	水加減のめやす
新 米	目盛より少なめ
古米•麦	目盛より多め

### 炊く → 保温

#### ①内釜を本体に入れ、電源プラグを差込む

- 放熱板・内釜外側・本体内側・上枠についた 水分・汚れ・米粒は、きれいにふきとる。
- カートリッジ・放熱板を必ずつける。 (つけないと、蒸気がもれてやけどの原因)
- カートリッジ・放熱板・タンクをつけないと、 ふたが閉まらない。



お 電源プラグをコンセントに差込んだとさに、 「パチッ」と火花がでることがありますが、 これはIH特有のもので異常ではありません。 電源プラグをコンセントに差込んだときに、

#### ②炊飯を押す



炊飯ランプが 点灯して 炊飯開始

お米の種類やメニューをかえるときは P.14~19 表示部に「お知らせ表示」が出たら P.36

#### ブザーが鳴ったらできあがり 炊きあがったらご飯をほぐす

- 炊飯ランプが消灯
- 自動的に保温になる(保温ランプ点灯)

ご飯の保温について P.20~21

### べちゃつきを防ぐために ご飯を底からほぐす

約15分以内にご飯をほぐし、 余分な水分を逃がす。

上枠、ふたパッキンに つゆがついていたら、 ふき取ってください。



底から

ご飯の炊き方

#### 使用後は、 タンクの水が冷めてから 排水し、お手入れする



● タンクの水を必ず排水する。 (カビや雑菌の繁殖を防ぐため)

炊飯後はタンクの水が熱くなっているので、注意してください。

内釜

こびりつきを防ぐために「フッ素加工」をして います。フッ素加工はやわらかく、磨耗しやす いので、取扱い上の注意をお守りください。


内釜について P.2

お手入れ P.29

タンクに水を入れてください。

P.12

<使用後は> タンクの水が冷めてから排水し、 お手入れしてください。 P.28



- ■お買上げ時の設定 お米 白米、ご飯のかたさ ふつう、たべご保温 で炊くとき
  - $\rightarrow$  3 ですぐに炊飯できます(設定をかえる必要はありません)
- ■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから3で炊飯する
- ■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する

炊飯する前に保温の設定を確認してください。P.20~21

### を押し、お米の種類を選ぶ

- 白米を炊くときは 白米 を選ぶ
- 無洗米を炊くときは 無洗米を選ぶ 無洗米を炊くときは、炊く前に内釜 の底から軽くかき混ぜてください。

押すごとに下記のように表示

白米 白米 白米 春夏 秋冬

無洗米



秋冬

P.16~17

P.16~17

分づき米

玄米

発芽米

P.18~19

を押し、ご飯のかたさを選ぶ

お米の種類を選ぶと、自動的に 「ふつう」が選択されています。

ふつう・かため・やわらかの 3種類から選ぶ

押すごとに が移動して表示











炊込み P.22~24

できあがりまでの 時間のめやす

- 電圧100V、室温23℃、水温23℃、水加減は標準水位の場合。
- ■量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

	ふつう	約50~60分
Ⅎ	かため	約46~58分
K	やわらか	約54~60分
	うま早	約28~32分

	ふつう	約50~61分
無	かため	約46~59分
米	やわらか	約54~61分
	うま早	約28~33分

(L° y)

#### を押し、炊飯する

● 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

(炊飯開始時に「カチッ」と音がしますが、ふたをロックした音です。)

● できあがりまでの時間のめやすを表示

表示時間はめやすです。 量・季節・室温・水温・水加減・電圧などにより

変わり、約10~15分長くなることがあります。 「16分」表示のまま止まって調整します。

<表示例>

白米 ふつう

たべごろ保温 節電★\_\_

分後にできあがり

こ飯の炊き方

ブザーが鳴ったらできあがり

#### 炊きあがったらご飯をほぐす

- 15分以内にご飯をほぐす P.13
- 炊飯ランプ消灯 「カチッ」と音がしますが、
- 、ふたのロックを解除した音です。 ● 自動的に保温になる(保温ランプ点灯)
- ●保温経過時間を表示
- 24時間以上の保温はしないでください。

ご飯の保温について P.20~21



<表示例>保温表示 1時間単位で、24時間まで

表示。(1時間未満は、0時 間を表示)

24時間を経過すると、現在 時刻を表示。

72時間を経過すると、自動 で終了。(保温ランプ消灯)

#### 急いで炊きたいとき(うま早)



を押してうま早を選ぶ

- ●予熱を短縮し、通常より早く 炊きあげます。
- 炊飯容量は、3カップまでです。
- 少しかために炊きあがります。
- 予約はできません。

- ●選んだお米の種類、メニューの設定を記憶します。
- ●炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- ●炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- 炊飯中のタンクからの「ポコポコ」等の音は、空気の泡の音で、異常ではありません。
- ●炊飯後にふたを開閉すると「ボコボコ」音が出ますが、タンクに空気が放出されるためで、異常ではありません。 「ボコボコ」音中にふたを開けると、タンクから水が飛びはねることがあります。
- 使用中は、放熱板につゆが付着する場合があります。ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。

## 白米・無洗米を季節炊きで炊く

<使用前に>

タンクに水を入れてください。

P.12

<使用後は> タンクの水が冷めてから排水し、 お手入れしてください。 P.28

今の季節のお米の状態にあわせた 炊きかたを選べます。 P.4

白米・無洗米以外では選べません。



■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから3で炊飯する

■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する

炊飯する前に保温の設定を確認してください。P.20~21

### を押し、お米の種類と季節を選ぶ

春夏 または 秋冬 を選ぶ P.4 季節炊き

無洗米を炊くときは、炊く前に内釜 の底から軽くかき混ぜてください。

押すごとに下記のように表示

白米 白米 白米 無洗米 春夏

分づき米

秋冬

無洗米

無洗米 春夏

秋冬

発芽米

玄米 P.18~19

を押し、ご飯のかたさを選ぶ

お米の種類を選ぶと、自動的に 「ふつう」が選択されています。

ふつう・かため・やわらかの 3種類から選ぶ

(春夏 秋冬 はご飯のかたさ 以外は選べません。)

押すごとに が移動して表示





できあがりまでの

時間のめやす

- 電圧100V、室温23℃、水温春夏30℃、秋冬10℃、水加減は標準 水位の場合。
- ●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

		春夏	秋冬
白	ふつう	約54~67分	約50~61分
米	かため	約54~66分	約45~56分
	やわらか	約53~67分	約58~67分

		春夏	秋冬
無洗	ふつう	約54~68分	約50~62分
光	かため	約54~67分	約45~57分
	やわらか	約53~68分	約58~68分

#### を押し、炊飯する

● 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

(炊飯開始時に「カチッ」と音がしますが、ふたをロックした音です。)

● できあがりまでの時間のめやすを表示

表示時間はめやすです。 量・季節・室温・水温・水加減・電圧などにより 変わり、約10~15分長くなることがあります。 、「16分」表示のまま止まって調整します。

<表示例>



たべごろ保温 節電★\_\_

分後にできあがり

ブザーが鳴ったらできあがり

炊きあがったらご飯をほぐす

- 15分以内にご飯をほぐす P.13
- 炊飯ランプ消灯

「「カチッ」と音がしますが、 、ふたのロックを解除した音です。

- 自動的に保温になる(保温ランプ点灯)
- ●保温経過時間を表示

24時間以上の保温はしないでください。

ご飯の保温について P.20~21

白米 [春夏] ふつう たべごろ保温 節電★\_\_ 時間

<表示例>保温表示

1時間単位で、24時間まで 表示。(1時間未満は、0時

間を表示) 24時間を経過すると、現在 時刻を表示。

72時間を経過すると、自動 で終了。(保温ランプ消灯)

17

●選んだお米の種類、メニューの設定を記憶します。

- ●炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- ●炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- 炊飯中のタンクからの「ポコポコ」等の音は、空気の泡の音で、異常ではありません。
- ●炊飯後にふたを開閉すると「ボコボコ」音が出ますが、タンクに空気が放出されるためで、異常ではありません。 「ボコボコ」音中にふたを開けると、タンクから水が飛びはねることがあります。
- ●使用中は、放熱板につゆが付着する場合があります。ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。
- 「うま早」はできません。

# 発芽米・分づき米・玄米を炊く

<使用前に> タンクに水を入れてください。 P.12 <使用後は> タンクの水が冷めてから排水し、 お手入れしてください。 P.28



できあがりまでの 時間のめやす

- 電圧100V、室温23℃、水温23℃、水加減は標準水位の場合。
- ■量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

発芽米	約71~79分
分づき米	約69~79分
玄米	約85~89分

- ■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから3で炊飯する
- ■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する

# を押し、お米の種類を選ぶ

- 発芽米を炊くときは 発芽米を選ぶ
- 胚芽米・分づき米を炊くときは 分づき米 を選ぶ
- 玄米を炊くときは 玄米を選ぶ

押すごとに下記のように表示

白米 白米 白米 無洗米

秋冬

無洗米 秋冬

分づき米

玄米

発芽米

7

を押し、ふつうを選ぶ

/ お米の種類を選ぶと、自動的に 「ふつう」が選択されています。

押すごとに 一 が移動して表示

● お米が発芽米・分づき米のとき

ふつう |炊込み| | おかゆ| お米が玄米のとき



ご飯のかたさは、「ふつう」以外を選ぶことはできません。

#### を押し、炊飯する

● 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

**/**炊飯開始時に「カチッ」と音がしますが、` ふたをロックした音です。

<表示例>



(できあがりまでの時間のめやすは表示しません。)

むらしに入ると、できあがりまでの 時間を1分刻みで表示



#### ブザーが鳴ったらできあがり



### を押し、保温をやめて電源プラグを抜く

● 保温ランプ消灯

(「カチッ」と音がしますが、ふたのロックを解除した音です。)

● 15分以内にごはんをほぐす P 13

保温はしないでください。におい・変色の原因になります。

- ●選んだお米の種類の設定を記憶します。
- ●炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- 炊飯中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- 炊飯中のタンクからの「ポコポコ」等の音は、空気の泡の音で、異常ではありません。
- ●炊飯後にふたを開閉すると「ボコボコ」音が出ますが、タンクに空気が放出されるためで、異常ではありません。 「ボコボコ」音中にふたを開けると、タンクから水が飛びはねることがあります。
- 「うま早」はできません。

## ご飯の保温について

#### 保温の設定と解除

#### 選べる3つの保温機能

#### 〈たべごろ保温〉

やや低めの温度で12時間保温します。

#### 〈保温切〉

炊飯終了後、自動的に加熱を終了します。

#### 〈保温(一定保温)〉

高めの温度で保温します。



- 炊飯・保温中の設定はできません。
- 選んだ保温設定を記憶します。

保温 を3秒間長押しするごとに


たべごろ保温 保温切 保温(一定保温) をくり返します。

押す時間が短いと、保温(一定保温)になります。 (保温ランプ点灯)

- \*\*・ を選ぶ前に設定してください。
- ●保温を開始して72時間経過すると、切り忘れと判断し 自動的に保温を終了します。

#### 【白米設定時】

20



#### 節電レベル表示について P.5

選択したメニューと保温設定の組合せにより ★の数が変化し、節電レベルを表します。



- ★の増減のしかた
- ①メニュー設定で「エコ炊飯」を選択すると★が1つ増えます。 (他メニューは★が増えません)。
- ②保温設定では下記のとおり★が変化します。

「たべごろ保温」…★が1つ増えます。


「保温切」…★が2つ増えます。 「保温(一定保温)」…★は増えません。		メニ	ニュー
· Prime · Activities - Allower Co. C. Vo.		エコ炊飯	エコ炊飯以外
	たべごろ保温	**	*
保温設定	保温切	***	**
	保温(一定保温)	*	表示なし

※★が1つ以上点灯する設定をした場合、「節電」 点灯します。★が点灯しない設定をした場合、「節電 は消灯します。

#### 【保温時】

#### たべごろ保温(やや低めの温度で保温)

- 保温温度を低め(おひつに移したご飯と同等)に することで、ご飯の変色・乾燥を抑えておいしさを 保ちます。12時間を超えると、自動的に保温温度 が高めになります。
- 12時間を超える保温時間の消費電力量は炊飯約1 回分に相当します。
- 短時間で保温を終了し、冷凍保存して電子レンジで再 加熱を行ったほうがおいしさを維持し節電になります。 / おいしさ維持と節電を促すために、12時間を超えい (ると「たべごろ保温」が点滅してお知らせします。



#### ご飯が炊きあがると、自動的に保温になります(お買上げ時の設定:たべごろ保温)



- 保温ランプ点灯
- 保温の経過時間を、1時間単位で24時間まで 表示します。(1時間未満は0時間を表示)
- 24時間を超えると、現在時刻を表示します。 (保温は続けます)
- 72時間を経過すると、自動的に保温を 終了します。(保温ランプ消灯)
- <現在時刻を表示したいときは>
- または分を押してください。

(保温経過時間は表示しません)

#### 使用後は保温をやめて、 電源プラグを抜く





● 保温ランプ消灯

- 保温中のご飯がにおうとき。 べちゃつきが気になるときは
- ①本体のにおいをとってください。P30
- ②保温の設定を保温(一定保温)に切り替えてください。●少量のご飯は中央にまとめてください。
- 24時間以上の保温はしないでください。 (変色・におい・パサつきの原因)
- 次のものは保温しないでください。
- ・白米・無洗米以外のご飯(炊込み・おかゆ・おこわなど)
- ・冷えたご飯や、つぎたしたご飯
- ・よく洗わないで炊いたご飯
- ・みそ汁・カレーなどの汁もの

- ふたを確実に閉めてください。(乾燥・変色の原因)
- ●しゃもじを入れたまま、保温しないでください。 (におい・変色・しゃもじのひび割れの原因)
- (少量は長時間保温するとパサついたり、ふやける原因)
- 保温を切ったら、ご飯を入れたままに しないでください。
  - (温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因) また、放熱板のパッキンはにおいがつきやすいため、 毎回お手入れしてください。P.29

● 切状態から保温を開始するときは、「保温(一定保温)」になります。

#### 保温切(1時間程度加熱して自動的に終了)

保温をしないで、すぐに召し上がるときにおすすめの設定 です。放熱板のつゆ付きを抑えるために、炊飯終了後1時 間程度は加熱します。その後、自動的に加熱を終了します。

- ■早めに召し上がるか、器に移し替えてください。 加熱の際は保温ランプが点滅します。
- すぐに加熱をやめたい場合は「切/取消」ボタンを押して ください。(保温ランプ消灯)



- 炊飯終了後は、内釜にご飯を入れたままにしないでください。 (温度が下がり、つゆ・べとつき・におい・腐敗の原因)
- 加熱終了後に、再保温はしないでください。(におい・腐敗の原因)

#### 保温(一定保温)(高めの温度で保温)

ご飯の温度が低く感じるときは、次回から「保温(一定 保温)」に設定してください。「たべごろ保温」よりも 高めの温度で保温します。

′おいしさ維持と節電を促すために、12時間を 、超えると「保温 Iが点滅してお知らせします。

「保温」ボタンで保温を開始したときも同じです。



### いろいろなご飯を炊く

#### できあがりまでの時間のめやす

	芳潤炊き	工口炊飯
白米	約67~74分	約50~54分
無洗米	約67~75分	約50~55分

	すし	おこわ
白米	約46~57分	約50~55分
無洗米	約46~58分	

	炊込み	おかゆ	中華粥
白米	約61~66分	約60~66分	約71~77分
無洗米	約61~67分	約60~67分	約71~78分
発芽米	約79~85分	約90~97分	
分づき米	約79~85分	約65~71分	
玄米		約95~101分	

- 電圧100V、室温23℃、水温23℃、水加減は標準 水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、 多少変わります。

### 雑穀米

雑穀類を白米や玄米などと混ぜて炊きます。

お米 ボタンは混ぜる米と同じ設定で 炊いてください。

〈例〉白米に雑穀類を混ぜる→ 白米 を選ぶ

- 水位目盛 混ぜる米の目盛に合わせる
- 麦を混ぜて炊くときは、水を(2mm以内で) 多めにしてください。
- ●水に浮くような雑穀類(麦・ひえなど)を混ぜ て炊くときは、よく混ぜてしばらくひたし、 雑穀類が沈んでから炊いてください。
- 市販品を使う場合は、パッケージの記載内容 をめやすにし、水の量を(2mm以内で)加減 してください。
- 保温はしないでください。(におい・変色の原因)
- 「うま早」「季節炊き」はしないでください。

#### ほう じゅん だ 芳潤炊き

- 水位目盛「白米」「無洗米」
- 白米 無洗米以外では選べません。
- ご飯のかたさは選べません。
- 「うま早」「季節炊き」はできません。
- 合物 は炊飯容量(1~5.5まで)を選んで 炊飯します。
- 0.5カップ単位で進みます。


「**芳潤** (おまかせ)は炊飯容量を**\** 、 設定しなくても炊飯できます /



を押し、白米または無洗米を選ぶ

を押す

押すごとに表示がかわる



3

を押し、炊飯をスタートする

● 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

⚠ ブザーが鳴ったらできあがり

炊きあがったらご飯をほぐす PIB

### すし

- お米 ボタンで 白米または 無洗米を選び、
- メニュー ボタンで **かため** を選びます。P.14~15
- ●水位目盛「すし」
- 「うま早」「季節炊き」はしないでください。

### おこわ

- お米ボタンで白米を選び、
- メニュー ボタンで **かため**を選びます。P.14~15
- 炊飯容量 4カップまで
- ●水位目盛「おこわ」
- 具は、水加減したあとに、米の上に均等に のせて炊いてください。 **/**米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、<sup>`</sup> √ うまく炊けない場合があります
- 予約はしないでください。
- ●保温はしないでください。 (におい・パサつきの原因)
- 「うま早」「季節炊き」はしないでください。

### 工 二 炊飯 P.5

- ●炊飯容量 3カップまで
- 水位目盛「エコ炊飯」
- 白米 無洗米以外では選べません。
- ご飯のかたさは選べません。
- 少しかために炊きあがります。
- 「うま早」「季節炊き」はできません。





を押し、 炊飯する

● 炊飯ランプが点灯 して炊飯開始

1 ( 江)炊飯を

た を押し、

✓ ブザーが鳴ったらできあがり 炊きあがったら

ご飯をほぐす P113

### 炊込み

- <白米•無洗米>
- ●炊飯容量 3カップまで
- 水位目盛「白米」「無洗米」
- <発芽米・分づき米>
- 炊飯容量 2カップまで
- ●水位目盛「発芽米」「分づき米」
- ●具は米の上にのせて炊いてください。 米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、 √ うまく炊けない場合があります
- 「玄米」の「炊込み」はできません。
- 「うま早」「季節炊き」はできません。
- 予約はできません。
- ご飯のかたさは選べません。

を押し、お米の種類を選ぶ P.9

を押し、炊込みを選ぶ

を押し、炊飯する

- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始
- ✓ ブザーが鳴ったらできあがり
  - 保温をやめて電源プラグを抜く P19
    - 保温ランプ消灯
    - 約15分以内にご飯をほぐす

保温はしないでください。 におい・変色の原因になります。

※芳潤炊き・合ピタの数字・エコ炊飯は、一度炊飯すると設定を記憶します。

### いろいろなご飯を炊く(つづき)

### おかゆ(7分がゆ)

- ◆炊飯容量 1カップまで (具を入れるときは0.5カップまで)
- 水位目盛「おかゆ」
- 具があるメニューのときは
  - ・具は米の上にのせて炊いてください。(米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、)うまく炊けない場合があります
- 予約はしないでください。
- 「おかゆ」以外のメニューで炊かないで ください。(ふきこぼれの原因になります)
- 「うま早」はできません。
- 1 を押し、お米の種類を選ぶ P.9
- 2 を押し、おかゆを選ぶ
- 3 灰飯 を押し、炊飯する
  - 炊飯ランプが点灯して炊飯開始
- 4 ブザーが鳴ったらできあがり 保温をやめて電源プラグを抜く P.19
  - 保温ランプ消灯

保温はしないでください。おかゆがのり状になります。

### 中華粥

- ●炊飯容量 0.5カップまで
- 水位目盛「中華粥」
- 白米 無洗米以外では選べません。
- 具を入れて炊かないでください。
- 「中華粥」以外のメニューで炊かないでください。(ふきこぼれの原因になります)
- 「うま早」はできません。
- 1 を押し、白米 または 無洗米を選ぶ
- 2 を押し、中華粥を選ぶ
- 3 欠飯 を押し、炊飯する
  - 炊飯ランプが点灯して炊飯開始
- 4 ブザーが鳴ったらできあがり 保温をやめて電源プラグを抜く P.19
- 保温はしないでください。 中華粥がのり状になります。

● 保温ランプ消灯

### おいしいご飯を食べるために

#### 1よいお米を選ぶ

お好みの銘柄で、精米月日の新しいものを選びましょう。

お米は時間の経過とともに質が低下してしまう ので、風通しの良い冷暗所に保管し、できるだけ 早く使うようにしましょう。

夏は1ヶ月、夏以外は2ヶ月以内がめやすです。

### 2お米を正しくはかる P.12

必ず、付属の計量カップを使い、すりきり1杯で 正しくはかりましょう。

料理用計量カップ(200mL)や計量米びつでは 誤差が出ることがあります。

### 3 お米を手早く洗う P.12

最初に、たっぷりの水を入れてさっとかき混ぜ、すぐ水を捨てます。ぬかくさくならないように、水が澄むまで、手早く洗い終えましょう。水にひたさなくても、すぐに炊飯できます。 ひたすとやわらかめのご飯になります。

/ お米をザルに上げたまま放置しないでください。 お米が割れてべちゃつきの原因になります。

### 4正しく水加減をする P.13

内釜を平らな場所に置いて、正しく水加減しましょう。水位目盛はめやすですので、お米の種類やお好みによって、2mm以内で加減してください。

50℃以上のお湯・pH9以上のアルカリ水・硬度 の高いミネラル水は使わないでください。 べちゃつきや黄変の原因になります。

### 5内釜を入れて、炊飯スタート

本体を平らな場所に置き、内釜の外側についた 水分をふき取って本体に入れます。

傾いている場所で炊いたり、内釜が汚れている とセンサーが正しく働かず、おいしいご飯が炊 けません。

### 6炊きあがったら、ご飯をほぐす

炊きあがったら、底からふんわりとご飯をほぐし、余分な水分を逃がしましょう。 そのままにしておくと、ご飯が固まり、べちゃつきの原因になります。

### <お米について>

お米は、精米や加工のしかたによって呼び名がかわります。







玄米をわずかに発芽させたもの。 玄米よりやわらかいので食べや すく、またギャバ(ガンマ-アミノ 酪酸)が多く含まれています。



玄米から胚芽を残してぬか層 を取り除いたもの。

胚 芽 米



うるち米(普通の米)と比べ、 ねばりのあるもの。 おこわを炊くときに使います。

もち米

設定した時刻に自動的にご飯を炊きあげます。

2通りの予約時刻を記憶することができますので、朝食・夕食などで使いわけられます。

#### 予約時刻を設定する

- 時刻表示は24時間表示です。
- ・昼の12時**→ 1200** ・夜の12時→ 2000

- ■現在時刻が合っているか確認してください。
- 時刻が合っていないときは P.3

# (PP)

#### を押し、予約1または予約2を選ぶ

● 予約ランプ(緑)点灯 ● 炊飯ランプ(赤) 点滅

予約1 ▶ 予約2 ▶ かんたん予約

押すごとにかわる

お買上げ時の設定

予約1 → 8:00 予約2 → 18:00

および 分 を押し、炊きあげる時刻を設定する




●押すごとに、1時間単位で進む /0~23時間まで

(0に戻ると「ピピッ」と鳴る/



● 押すごとに、10分単位で進む (0に戻ると「ピピッ」と鳴る)

●押し続けると、早送りする



# 炊飯

予約確定

#### を押す→予約完了

`● 炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです。)

●予約時刻が記憶される

#### <表示例>

#### 予約1に設定するとき



<表示例>

午前7:30に炊きあげるとき



<表示例>

午前7:30に炊きあげるとき



#### 前回設定した予約時刻で炊く

設定してある予約時刻を呼び出して予約します。



を押し、予約1または予約2を選ぶ



● 予約ランプ(緑)点灯



●前回予約した時刻を表示





を押す→予約完了

●炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです。) <表示例>

予約1 に設定してある 時刻を表示



### 今から2~12時間後に炊きあげる(かんたん予約)

1時間単位で予約できます。

#### を3回押し、かんたん予約を選ぶ



- ●予約ランプ(緑)点灯
- 炊飯ランプ(赤) 点滅



#### ▶ を押し、炊きあげる時刻を設定する

●押すごとに、2~12時間にかわる (2時間に戻ると「ピピッ」と鳴る)

#### を押す→予約完了

●炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了

(予約ランプ(緑)は点灯したままです。)

●できあがり時刻を表示

<表示例> 3時間後に炊きあげるとき



<表示例> できあがり時刻を表示



ご飯の炊き方

#### お米・メニュー・保温設定をかえたいときは



を押す前に選んでください。

#### 予約時刻をかえたいときは

切/取消 を押す(予約ランプ(緑)消灯)

**7** 予約時刻を設定し直す P.26

#### 予約を解除するときは

切/取消を押す(予約ランプ(緑)消灯)

#### U1表示が出たときは

を押さないと予約が確定されず 「**!!!**」を表示してお知らせします。

切燗を押すと「↓↓↓」が消え使用できます。

2 始めから設定し直してください。

- 予約前に、現在時刻が合っているか確認して ください。
- (ずれていると、予約時刻に炊きあがりません)
- 夏場の予約は、12時間以内にしてください。 ′長時間ひたすと水が腐敗しやすく、҅ においが出る原因
- 次のとき、予約はできません。
- ・うま早・炊込み・炊飯中・保温中
- 予約中は、タンクをはずしたりタンクの水を 排水しないでください。
- 予約中は、現在時刻を表示しません。
- 1~2時間に満たない時間で予約した場合は、 すぐに炊飯を始めます。 (予約できる時間はメニューにより異なります)
- 予約は、おこわなど、具や調味料の入るものでは 使わないでください。

′調味料の沈澱や具のいたみなどで、` くうまく炊けない原因

の原因

● スチールタワシ・タワシ・スポンジのナイロン面・ナイロンネット付きスポンジ

● 食器洗い乾燥機・食器乾燥器

●本体の丸洗いはしない(故障の原因)

◆やわらかいスポンジを使い、台所用中性洗剤で洗う

#### カートリッジー

<冷めてからお手入れする> 水洗いし、水気をふきとる \*スポンジのナイロン面では 洗わない(傷の原因)

使用後に毎回行う




おいしさを よく洗う

保つため、

はずし方 先に放熱板を

はずしてください。 ① つまみを



ません)

2000(3カ所)を はずす

持ってはずす



おカートリッジをひらく

4 カートリッジパッキン をはずす




パッキンの丸い


面を上下にして、


溝に入れる


#### 取付け方

①カートリッジパッキン を取付ける










下側を入れてから 上側を押し込む

カートリッジを取付けないと、放熱板を取付けられません。

#### ブッシュの付け方

はずれた場合は押し込む ブッシュ

正しく取付けないと(はずさない) ふきこぼれの原因



#### ■タンク:

/ 炊飯後はタンクの水が熱くなっているので、\ \ 冷めてから排水しお手入れする タンクふた・タンク容器

\*\*\*水洗いし、水気をふきとる

\*タンクの水位検知部(内面・ 外面)に傷をつけない タンクカバー

\*\*\*かたくしぼった布でふく



#### はずし方

↑本体からタンク をはずす

タンクふたをはずす



\*逆止弁を引っ張ったり、めくったり しない(蒸気もれの原因)


❸排水する

4 ふきんの上にタンクを のせ、タンクカバーを はずす

> 両手でタンクカバー を持ち、下に押す

#### 取付け方

¶
タンクカバーを タンク容器に 取付ける



2 タンクふたを 取付ける


8 タンクを本体に 取付ける



#### ■放熱板

<冷めてからお手入れする> 台所用中性洗剤とスポンジで 洗い、よく水洗いする

お手入れしないで放置しておくと、 においや腐敗の他にサビ・カビ・ こげが発生する場合があります。




ふたパッキン (はずせません)

> においが つきやすい ので、毎回洗う

#### はずし方

片手でつまみを持ち、 もう片方の手で オレンジのレバーを 上側に押す





#### 取付け方

カートリッジを先に取付けないと、放熱板を取付けられません。

●放熱板の▽印と本体の △印を合わせ、ツメを 本体の凸部(2カ所)に

2 「カチッ」と音がする まで上側を押し込む






#### 内釜

内釜について P.2

<冷めてからお手入れする> 台所用中性洗剤とスポンジで 洗い、よく水洗いする \*ナイロン面では洗わない



#### ■しゃもじ・しゃもじ受け

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 よく水洗いする

\*ナイロン面では洗わない




こんなとき


29

### お手入れ(つづき)

### 使用後に毎回行う(つづき)



### 汚れが気になるとき



#### ■計量カップ(2コ)

台所用中性洗剤と スポンジで洗い、 水洗いする


\*ナイロン面では 洗わない





### 本体のにおいが気になるとき

においによっては、完全にとれないものもあります



- 1 内釜の「おかゆ」 「0.5」の目盛まで 水を入れる
- 2 タンクに水を入れ、 本体に取付ける
- P.12

- 2 沸とうさせる
  - を押して「白米」を選ぶ
  - を押して「おかゆ」を選ぶ
  - を押す
  - 4 保温になったら 切/取消 を押す

保温になるまで、約60分かかります。

#### **3** 洗う P.28

本体・タンクの水が熱くなって います。冷めてから行って ください。

- 介 ふたを開け、内釜・ 放熱板・カートリッジを 取り出して洗う
- 2 タンクを取り出して 排水し、洗う

### 炊飯がうまくできないとき

#### |分類| こんなとき・症状

#### 調べるところ・理由

ページ

	ご飯がやわらかい かたい うまく炊けない いつもとちがう	<ul> <li>お米は付属の計量カップで正確にはかりましたか。         <ul> <li>→料理用計量カップや計量米びつでは、誤差が出ることがあります。</li> </ul> </li> <li>●内釜を平らな場所に置いて水加減しましたか。             <ul> <li>→傾いた場所で水加減すると、水の量が多くなったり、少なくなったりしてご飯のかたさが変わります。</li> <li>●水加減やメニューは合っていますか。</li> <li>→お米の種類、銘柄、保存期間などにより、ご飯のかたさが変わります。新米は米内の水分が多い傾向があり、やわらかめに炊きあがります。新米シーズン前のお米は米内の水分が少なくなる傾向があり、かために炊きあがります。また、お米を購入して時間が経過している場合もお米が乾燥してかために炊きあがります。お好みに合わせて水の量を加減したり、他のメニューをお試しください。</li> </ul> </li> <li>●タンクに温水を入れていませんか。                       <ul></ul></li></ul>
炊	ご飯がべちゃつく 固まる	<ul><li>●炊きあがったあと、15分以内にご飯をほぐしましたか。</li><li>→ほぐさないと、余分な水分が残ってべちゃついたり、固まったりします。</li></ul>
飯	炊きあがりの ご飯の中央が くぼんで見える	<ul><li>● IH特有の炊き方によるもので、異常ではありません。</li><li>→内釜自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげるため、 内釜のまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる場合が あります。</li></ul>
	ご飯や内釜に 薄い膜ができる	● オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(でんぷん質)が溶けて 乾燥したもので、異常ではありません。
	おこげができる	<ul> <li>〈次のようなとき、おこげができます〉</li> <li>・洗米が不充分なとき。(ぬか分が残ってこげやすくなります。)</li> <li>・玄米以外のお米を「玄米」で炊いたとき。</li> <li>・お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をしたとき。</li> <li>・無洗米や胚芽米を炊いたとき。</li> <li>(無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことをおすすめします。)</li> <li>・炊込みご飯など、調味料を使ったご飯を炊いたとき。</li> <li>・内釜の底や底センサーの上に米粒などの異物がついているとき。</li> <li>●炊飯量(少量・多量)によっては、底にこげ色がつくことがあります。</li> </ul>
	炊込みご飯・おこわが うまく炊けない	<ul> <li>・調味料を入れたあと、よくかき混ぜましたか。         →調味料をよく溶かさないと、沈殿してうまく炊けません。</li> <li>・具と米をかき混ぜると、うまく炊けない場合があります。         →具は、米の上に均等にのせて炊飯してください。</li> <li>・具を入れすぎたり、具を大きいまま入れていませんか。</li> <li>・水加減は合っていますか。         →具を入れる前に、水位目盛を合わせてください。</li> <li>・最大炊飯容量より多く炊いていませんか。         →具を入れて炊くものは、白米にくらべ、最大炊飯容量が少なくなります。</li> </ul>

# 炊飯がうまくできないとき(つづき)

### 分類 こんなとき・症状

### 調べるところ・理由

参照ページ

	保温温度が低い	<ul><li>●保温を切っていませんか。(保温ランプ消灯)</li><li>●「たべごろ保温」「保温切」になっていませんか。</li><li>→「保温」(一定保温)に設定してください。</li></ul>	P.21
	ご飯がにおう 黄色くなる パサつく	<ul> <li>●24時間以上の保温をしていませんか。</li> <li>●ふたを確実に閉めましたか。</li> <li>●しゃもじを入れたまま保温していませんか。</li> <li>保温中のご飯に、冷えたご飯をつぎたしませんでしたか。</li> <li>→雑菌が入り、においの原因になります。</li> </ul>	P.10
保		<ul> <li>●洗米が不充分ではありませんか。</li> <li>→ぬか分が残っていると、においの原因になります。</li> <li>無洗米も洗米することをおすすめします。</li> <li>●夏場に12時間以上の予約をしていませんか。</li> <li>→長時間水にひたすと腐敗しやすく、においの出る原因になります。</li> <li>●炊込みご飯などを炊いたあとではありませんか。</li> </ul>	P.12~13
温		→調味料を使ったあとはにおいが残るので、念入りに内釜・放熱板・カートリッジを洗ってください。  ● 放熱板・カートリッジ・ブッシュなどの汚れやつけ忘れはありませんか。  ● 内釜のふちとふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていませんが、 →取り除いてください。  ● お米や水の種類により、炊きあがりのご飯が黄色く見えることがありま	),°
	ご飯がにおうとき、 べちゃつきが気になるとき P.21 お願い	<ul><li>→pH9以上のアルカリ水や、硬度の高いミネラル水で炊くとご飯が黄色っぽくなります。</li><li>●「保温切」に設定し、長時間ご飯を入れたままにしていませんか。</li><li>→温度が下がり、つゆ・べとつき・におい・腐敗の原因になります。すぐにご飯を取り出してください。</li></ul>	P.21

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

こんなとき・症状	調べるところ・理由	参照 ページ
炊飯時間が長い	<ul> <li>最大炊飯容量より多く炊いていませんか。</li> <li>メニューは合っていますか。</li> <li>→お米やメニューによっては炊飯時間が長くかかります。</li> <li>タンクに温水を入れていませんか。</li> <li>→タンクの水が熱くなりすぎないように、火力を落として炊飯するため、炊飯時間が長くかかります。</li> </ul>	裏表紙 P15-17-19-22
タンクの水がにごる ふきこぼれる 飛びはねる	<ul> <li>カートリッジ・ブッシュを正しく取付けて炊飯しましたか。</li> <li>最大炊飯容量より多く炊いていませんか。</li> <li>水加減は合っていますか。</li> <li>→内釜の目盛より水の量が2mm以上多い場合、タンクの水がにごったり、ふきこぼれることがあります。水の量は2mm以内にしてください。</li> <li>メニューを間違えていませんか。</li> <li>→無洗米を「無洗米」以外のお米で、おかゆを「おかゆ」以外、中華粥を「中華粥」以外のメニューで炊くと、ふきこぼれることがあります。</li> <li>内釜のふちと、ふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていませんか。→取り除いてください。</li> <li>洗米が不充分なとき、ふきこぼれることがあります。</li> <li>炊飯後にふたを開閉すると「ボコボコ」音が出ますが、この時ふたを開けるとタンクから水が飛びはねることがあります。</li> </ul>	P.28 裏表紙 P.9·13
炊飯後、タンクの水がにおう	<ul><li>炊飯時のにおいをタンクの水が吸収するので、水ににおいがうつります。</li></ul>	t.
タンクふたが変色する	<ul><li>●ご使用にともない、タンクふたが変色する場合があります。</li><li>性能面・衛生面への影響はありません。</li></ul>	
予約が設定できない	<ul> <li>予約を受付けないメニューや状態ではありませんか。         →「うま早」「炊込み」、炊飯中、保温中は予約できません。</li> <li>炊飯 を押しましたか。予約設定中に を押さないと 「</li></ul>	P.26~27
を押すと「ピピピ」 音が鳴る	● 予約を受付けないメニューを選んでいませんか。	
予約時刻に炊けない	<ul><li>● 現在時刻表示は合っていますか。</li><li>→24時間表示の時計です。再確認してください。</li><li>● 炊飯中に停電しませんでしたか。</li></ul>	P.3
予約の開始時間が遅い	● 予約炊飯では、お米が水に浸されているため炊飯時間が短くなる傾向が 予約炊飯開始時間と本文記載の炊飯時間とは異なります。	があり、
蒸気がもれる	<ul> <li>放熱板、ふたパッキンに異物がついていませんか。         →取り除いてください。</li> <li>タンクふたのパイプの中にご飯粒などがつまっていませんか。</li> <li>カートリッジパッキンを正しく取付けていますか。</li> <li>ふたパッキンや逆止弁、内釜が変形・紛失していませんか。         →お買上げの販売店で交換してください。(有料)</li> <li>内釜の外側についた水分をふき取りましたか。</li> </ul>	P.28

34

35

## 故障かな?と思ったら(つづき)

こんなとき・症状	調べるところ・理由	参照ページ
タンク左前面や ふた左前面がくもる・ 水滴がつく	● タンクふた上面の空気逃し穴よりタンク内の水の温度が上がると湯気が出 ことがあります。特に室温が低いときに目立つことがありますが、炊飯性能 安全性に影響はありません。また、ふた開閉時にタンク内の水が圧力変化に よってこぼれるおそれがありますので、空気逃し穴をふさがないでください	Eや こ
上枠やご飯の中に つゆが落ちる	● お米の種類やメニュー、炊飯量、室温によっては、つゆが落ちることがあり →上枠やふたパッキンにつゆがついていたら、ふき取ってください。	ます。
ふたが閉まらない 閉まりにくい		P.28~29 P.28~29
ふたが開かない	<ul> <li>炊飯中はふたがロックしているため開きません。</li> <li>やむを得ずふたを開けるときは 切取り を押してから、開けてください。</li> <li>フックボタンの端を押すと、ふたが開きにくい場合があります。</li> <li>→フックボタンの中央を押してください。</li> </ul>	
炊飯・保温中に音がする 炊飯後にふたを 開閉すると音がする	<ul> <li>「カチッ」・・・ふたがロックした音と、ふたのロックを解除した音です。</li> <li>「ブーン」・・・内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。</li> <li>「チリチリ」「ジー」・・・IH特有の通電音です。</li> <li>「グツグツ」「シュー」・・・強火で沸とうしている音です。</li> <li>「バシッ」・・・蒸気が水に戻るときに生じる音です。</li> <li>「ポコポコ」「カタカタ」・・・空気の泡の音です。</li> </ul>	
反応 を押してしばらくすると 「ピピピピ」音が鳴る	<ul><li>◆本体に内釜が入っていないためです。</li><li>→内釜を入れてください。</li></ul>	
を押してしばらくすると 「ピピピピ」音が鳴り、 お知らせ表示が出る	<ul> <li>タンクの水量を確認し、調整し直してください。</li> <li>タンクに汚れ・くもり・水滴・気泡があるとお知らせ表示が出ることがあります。         →水位検知部(内面・外面)をふいて取り除いてください。</li> <li>不安定な場所に置いていませんか。         →水平で安定した場所に置いてください。</li> <li>炊飯開始のときに本体をゆらすと、水面が動いてお知らせ表示が出ることがあります。</li> </ul>	P.36
ボタン操作ができない	●炊飯・保温・予約中は 切/取消 以外は受付けません。	
ボタンを押すと 「芳潤炊き」 「ピピピ」音が	●「白米」「無洗米」以外で「芳潤炊き」はできません。	
鳴り、ボタン操作 ができない 「予約」	<ul><li>「炊込み」は予約できません。</li><li>「うま早」は予約できません。</li><li>かんたん予約中は「分」ボタン操作ができません。</li></ul>	
残時間表示が1度に進む 止まる	●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などが変化してもおいしく炊きあげるた 炊飯時間を調整しているためです。約10~15分長くなることがあります。	
残時間表示が出ない	●「白米」「無洗米」の「ふつう」「かため」「やわらか」「うま早」「芳潤炊き」を選 ときのみ、炊飯開始時から、残時間(めやす)を表示します。 その他のお米の種類・メニューは、むらしに入ると残時間を表示します。	んだ

こんなとき・症状		調べるところ・理由	参照ページ
電源プラグを抜くと液晶表示が消える		<ul> <li>●内蔵電池が消耗しています。電池が消耗していても、電源プラグを差込め使用できます。予約をするときは、毎回現在時刻表示を合わせ直してから使用してください。</li> <li>→内蔵電池の取替えは、お買上げの販売店にご連絡ください。(有料)</li> </ul>	
"たべごろん 点滅してい		●「たべごろ保温」で12時間以上保温すると点滅します。	P.20
"保温"が点	滅している	●「保温」(一定保温)で12時間以上保温すると点滅します。	P.21
保温ランフ点滅してい		●「保温切」で炊飯終了後、放熱板のつゆ付きを抑えるために 1時間程度加熱しているときに点滅します。 →早めに召し上がるか、ご飯を取り出してください。	P.21
保温が自動的に	「たべごろ保温」 「保温」(一定保温)	●72時間を経過すると、保温を終了します。	P.20~21
切れて いる	「保温切」	●炊飯終了後、1時間程度加熱した後、自動的に加熱を終了します。	P.21
保温の切替	えができない	<ul> <li>炊飯・保温中の設定・解除はできません。(ボタンランプ点灯)</li> <li>→ 切/取消 を押してから行ってください。(ボタンランプ消灯)</li> <li>● を長押ししましたか。</li> <li>→ 長押し時間が3秒間より短いと、保温(一定保温)になります。(保温ランプ点灯・「保温」(一定保温)表示)</li> <li>→ 切/取消 を押し、保温をやめてから(保温ランプ消灯)</li> <li>3秒間以上長押しし、設定し直してください。</li> </ul>	
電源プラクとき火花が	で差込んだ い出る	<ul><li>●本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。</li><li>故障ではありません。</li></ul>	
電源コードが巻き戻らない		●電源コードのねじれを直してください。	
プラスチッ においがす		<ul><li>●使い始めはにおいが出ることがありますが故障ではありません。 ご使用にともない出なくなります。</li><li>本体のにおいが気になるとき</li></ul>	P.30
表示部に「表示される	_	<ul> <li>◆本体の下にタオルなどを敷くと、本体底面の吸気口がふさがれるため、「FB」が表示されて炊飯が途中で止まることがあります。</li> <li>→敷いてあるタオルなどを取り除き、電源プラグを抜き差しすると「FB」が消え、使用できます。</li> <li>再び、「FB」が表示されるときは、電源プラグを抜いてお買上げの販売店にご連絡ください。</li> </ul>	

\*誤って本体・タンクを落下させたり、本体・タンクの一部にヒビ・欠け・割れ・ゆるみ・がたつき・変形が生じたとき、水や米などを本体に直接入れてしまったとき、多量にふきこぼれたときは、使用を中止しお買上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

以上のことをお調べになり、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。 故障の状況と表示部の英数字(RI、RI、RI)、RI、RI 、RI 、R


ホームページの「よくあるご質問 動画集」で取り扱いについて説明しています。 www.MitsubishiElectric.co.jp/lsg/faqmovie/

www.iviitsubisiiiElectiic.co.jp/isg/iaqiiiovie/


# (メニュー集)

#### <お知らせ表示一覧>

表示部で本体の状態をお知らせします。



切/取消を押すと、お知らせ表示は消えます。



### おいしいごはんのレシピ

も・	くじ	~-3
中華粥	中華粥トッピング	···· 38
おかゆ	白がゆ	39
	アラカルト めんたい豆腐	39
	七草がゆ ····································	39
すし	すし飯作りのコツ 手巻きずし/ひなちらし 鮭ずし/いなりずし/手まりずし	40
炊込み	炊込みご飯のコツ	
おこわ	赤飯/黄飯/中国風おこわ	44 45
玄米	玄米ご飯/玄米のサラダ	···· 46

- ●カロリーはおよその計算値です。
- ●カップは付属の計量カップ(1カップ約180mL)を使っています。 無洗米は、無洗米用計量カップ(1カップ約170mL)を使います。
- ●大さじ1=15mL、小さじ1=5mLです。(1mL=1cc)

#### 中華粥の炊飯容量

白米・無洗米 0.5カップまで

### 中華粥

ふつうのおかゆより水分が多く、さらっとした仕上がりです。 鶏ガラスープで味をつけて炊きます。


#### メニュー ◆ 中華粥 カロリー ◆ 1人分約69kcal


材料(4人分) 白米または無洗米 …………0.5カップ 鶏ガラスープの素 …………小さじ2

- ・鶏ガラスープの素がとけにくい場合は、 少量のお湯でといてから入れてください。
- ・鶏ガラスープの素を入れなくても炊けます。
- 具を入れて炊かないでください。

- ①米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内釜に米を入れ、水位目盛「中華粥」に水加減し、 鶏ガラスープの素を入れて混ぜる。
- 3 メニュー 中華粥 で炊く。
- ④炊きあがったら、温めた器に盛る。

### 中華粥トッピング







### おかゆ

#### おかゆの炊飯容量

1カップまで (具を入れるとき0.5カップまで)

### 白がゆ

カロリー ◆ 1人分約134kca

材料(4人分) 米 ……1カップ ①米は水が澄むまで手早く洗う。

2内釜に米を入れ、水位目盛 「おかゆ」の「1」に水加減する。

③ メニュー おかゆ で炊く。

4炊きあがったら、温めた器に盛る。

# おかゆトッピング アラカルト メニュー◆ おかゆ カロリー◆

### 梅おろし

メニュー ◆ おかゆ カロリー ◆ 1人分約8kcal 材料(4人分) 梅干し …………………………………………少々

大根おろし ………150g

①梅干しは種を取って細かくきざむ。

**②**大根おろしと、**①**を混ぜてしょうゆで味をととのえる。

### めんたい豆腐

メニュー ◆ おかゆ カロリー ◆ 1人分約45kcal

材料(4人分)

辛子明太子 …………1腹 酒 ………小さじ1 木綿豆腐 ………… 1/3丁 しょうゆ ……… 小さじ1

- ①辛子明太子1腹は、薄皮に縦に切れ目を入れ、 中身をしごき出す。
- ②豆腐はほぐし、酒とともになべで煎り付ける。
- 32に1としょうゆを加えて軽く煎る。

### 七草がゆ

メニュー ◆ おかゆ カロリー ◆ 1人分約137kcal

材料(4人分) 米 ……1カップ 塩 …… 適量

( せり ………適量 大根の葉 ………適量 かぶの葉 ………適量 こまつな ………適量 京菜ほか ………適量

- ①上記「白がゆ」の①~③と同様にする。
- ②青菜類は、熱湯でさっとゆで、水にとってしぼり 粗く刻む。
- ③①が炊きあがったら②と塩を加え、再び5分ほ ど蒸らす。

メニュー ◆ おかゆ カロリー ◆ 1人分約101kcal

材料(4人分)

豚ひき肉 …………100a 酒 ………適量 サラダ油 ………大さじ1 しょうゆ ………適量 漬物(しば漬けなど) …50g 七味唐辛子 ……適量

- ①漬物は粗く刻んでおく。
- 2熱したフライパンにサラダ油をしき、ひき肉を炒める。
- ③ひき肉がパラパラになったら、①と酒、しょうゆ を加えて炒め、七味唐辛子をふる。



せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、 すずしろの7種

#### ◆すし飯作りのコツ

- ●酢………上質の醸造米酢を使うといっそうおいしく仕上がります。
- ●だし………関東式は水と少量の酒で炊きあげます。 関西式は昆布だしで炊きあげます。
- ●合わせ酢……まぐろなど刺身を使うものは甘さを抑えて下記のすし飯 より砂糖を少なめにします。
- 合わせ酢を混ぜるとき
- ご飯が熱いうちに混ぜます。味がしみこみやすくなります。
- うちわであおいで急激に冷ますとつやがよくなります。
- ・ご飯はねばりを出さないよう、しゃもじをたてて切るように混ぜます。

### 手巻きずし

メニュー ◆ かため カロリー ◆ すし飯のみ1人分

#### 約429kcal

材料(4人分)
片3カップ
雪大さじ1
合わせ酢
米酢大さじ4
砂糖大さじ2
塩小さじ1
のり適量
引身、卵焼き、納豆など適量
与じそ、わさび 適量

- ①米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内釜に米と酒を入れ、水位目盛「すし」の「3」まで水を入れてかき混ぜ、 メニュー かためで炊く。
- ③すしおけは酢水を含ませたふきんで ふき、炊きあがったご飯を一気にす しおけにあける。
- ④うちわで湯気をとばしながらご飯を ほぐし、すぐに合わせ酢をかけて 練らないように混ぜる。
- (5)適当な大きさに切ったのりに、(4)の すし飯と好みの具をのせて巻く。



### ひなちらし

林林镇(八人分)

#### メニュー ◆ かため カロリー ◆ 1人分約598kcal

材料(4八万)
すし飯米3カップ分
干ししいたけの甘煮
干ししいたけの甘煮 干ししいたけ4枚
(砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A { 砂糖 ·············大さじ2 しょうゆ ·······大さじ1½
かんぴょうの甘煮
乾燥かんぴょう ·······20g 塩 ····· 適量
塩
B { 砂糖 ············大さじ2 B { しょうゆ ············大さじ1½
ししょうゆ大さじ11/2
菜の花のおひたし
菜の花がありたり 菜の花・・・・・・・・・・・80g ~ だし汁・・・・・・・・大さじ2 ~ しょうゆ・・・・・・・・・小さじ1 塩鮭・・・・・・・・・2切れ
。 (だし汁 ·······大さじŽ
ししょうゆ 小さじ1
塩鮭2切れ
全自 父、以口
特
一
片栗粉大さじ1
水 大さじ11/2
し サラダ油 適量
白ごま大さじ2
イクラ大さじ4

- 1すし飯を作る。
- →上記「手巻きずし」
- ②干ししいたけはぬるま湯につけて戻し、細切りにしてなべに入れ、ひたひたに戻し汁を加えたあと、Aを加え、汁気がなくなるまでゆっくりと煮含める。
- ③かんぴょうは水でぬらし、塩をふってよくもみ、水洗いし、かぶるくらいの水とBとともになべに入れ、汁気がなくなるまで煮る。煮上がったら粗く刻む。
- ④菜の花は、色よく塩ゆでして水にとる。水気をかたくしぼって1.5cm長さに切り、Cに5分ほどつけ込み、ざるに上げて汁気をきる。
- ⑤塩鮭はアルミホイルに包んで焼き、骨と皮を取り除いて身は粗くほぐし、皮は細切りにする。
- ⑥卵は水でといた片栗粉と塩を加えて混ぜる。これを、薄くサラダ油を引いたフライパンで2~3枚の薄焼き卵にし、冷めてから4~5㎝長さの細切りにして錦糸卵を作る。
- ⑦すし飯に白ごまと②③を混ぜ入れて器に盛り、④⑤⑥とイクラを飾る。

### 鮭ずし

#### メニュー ◆ かため カロリー ◆ 1人分約549kcal

1すし飯を作る。

P.40「手巻きずし」

- ②鮭を焦がさないように焼き、皮 と骨を除いて酒、酢でほぐす。
- ③しょうがはせん切りにし、アクをぬく。貝われ菜は2cmに切る。
- ④すし飯に鮭、白いりごま、しょうがを入れさっくりと混ぜる。
- (5)器にすし飯を盛り、貝われ菜 を散らす。



### いなりずし

#### メニュー ◆ かため カロリー ◆ 1人分約874kcal

#### 材料(4人分)

材料(4人分)
米と合わせ酢P40と同分量
油あげ(長方形のもの)8枚
A が でし汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A { 砂糖 ·······大さじ7
しょうゆ 大さじ3
みりん 大さじ2
酢水適量
甘酢しょうが適量

- 1すし飯を作る。
  - P.40 「手巻きずし」
- ②油あげは半分に切り、袋状に開く。熱湯をかけて油抜きをする。
- ③なべにAを熱し、油あげを入れる。しょうゆとみりんを加え、弱火で煮る。(煮汁だけを煮つめ、再び油あげを入れて煮ると、つやが出る。)そのまま冷ます。



- ④油あげの煮汁をそっとしぼり、手に酢水をつけてすし飯をつめる。
- 5器に盛り、甘酢しょうがを添える。

### 手まりずし

#### メニュー ◆ かため カロリー ◆ 1人分約359kca

材料(4人分)
すし飯米2カップ分
白身魚(刺身用) ······100g
スモークサーモン8枚
おろしわさび適量
レモン

- 1すし飯を作る。
  - P.40「手巻きずし」
- ②白身魚は薄いそぎ切りに、スモー クサーモンは長さを半分に切る。
- ③酢少々を加えた水にふきんをひた し、きつくしぼる。
- このふきんの中央に白身魚を並べ、 わさびをぬり、すし飯を適量のせ て、ふきんをしぼって丸く形作る。
- ④スモークサーモンも同様にして作り、小さく切ったレモンを飾る。

イーュー集

### 炊込みご飯のコツ

下記のポイントをおさえると、炊きあがりがよりおいしくなります。

# 1 水はボウルにくんで、一気に加える

●最初の水はよく吸収されるので、ぬかのにおいを 吸わせないよう、手早く水をかえるのがコツ。 水を、ボウルなど別の容器にくんでおき、一気に 加えてさっとかき混ぜ、素早く水を捨てます。

## 2. 米を洗うときは手早く

●米が軽くこすり合わさるように「とぐ→すすぐ」を 水が澄むまでくり返し洗います。洗い始めてから3分ほどで終わらせるのがベスト。

# 3. 具は米の上にのせて炊込む

- ●水加減をするときに調味料を加える場合は、加えたあとよく混ぜます。
- ●そのあと、具を米の上に均等にのせ、そのまま炊飯します。具を米と混ぜるとうまく炊けない場合があります。また、具の量がメニュー集より多いとうまく炊けないことがあります。
- ■調味料や具を入れたまま、長時間おかないでください。

#### 炊込みの炊飯容量

白米・無洗米 3カップまで胚芽米・発芽米・分づき米 2カップまで

# 4 蒸らすとき、具を加える場合は手早く

●具は、色を生かしたいものや前もって煮ておくものなどは、炊飯終了ブザーが鳴ったら加えます。 できるだけ手早く均等にのせ、すぐふたをして10分間追加で蒸らします。

# 5. 炊きあがったら ふんわり混ぜる

●炊きあがったら、保温を切り、約15分以内にほぐして余分な水分を飛ばします。 このとき、まずご飯の周りにグルリとしゃもじを差し入れ、ご飯の上下が入れかわるようにふんわりと、よくかき混ぜます。

#### 炊込みご飯が残ったら

1食分ずつラップで包んで冷凍庫へ。 電子レンジであたため直したり、なべに水と 一緒に入れて火にかけ、雑炊にしても。

### たけのこご飯

#### メニュー ◆ 炊込み カロリー ◆ 1人分約439kcal

	斗(4人分)	
白》	<b>K</b> または <b>無洗米 …</b>	3カッフ
ゆて	でたけのこ	······ 200g
	だしの素	適量
Λ.	酒	大さじ3
A	しょうゆ	大さじ2
	塩	
木	か芽	

- ①たけのこは穂先を切り分け、たて半分に切る。残りの部分は薄いいちょう切りにする。
- 2米は水が澄むまで手早く洗う。
- ③内釜に米とAを入れて、水位目盛 「白米」の「3」に水加減し、混ぜる。
- **41**を均一にのせ、メニュー 炊込み で炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐし、 器に盛って木の芽を散らす。



### さつまいもご飯

#### メニュー ◆ 炊込み カロリー ◆ 1人分約530kcal

材料(4人分)
白米または無洗米 3カップ
さつまいも250g
酒大さじ2
塩小さじ1
黒いりごま 適量

- ①さつまいもは約1cmの輪切りにして、さらに1/4の大きさに切り、水にひたしてアクを抜く。
- 2米は水が澄むまで手早く洗う。
- ③内釜に米を入れ、水位目盛「白米」の「3」に水加減し、酒、塩を加えて混ぜる。
- **④**①のさつまいもを均等にのせ、 メニュー | 炊込み | で炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をほぐして器に 盛り、お好みで黒いりごまをふる。

### 五目(かやく)ご飯

#### カロリー ◆ 1人分約483kcal

材米	斗(4人分)
白为	Kまたは <b>無洗米 3カップ</b>
2 113 -	ごね肉 ······ 50g
	いじん ·········· 中1/2本(約50g)
	易げ1枚
	ナのこの水煮 ······ 30g
Ŧl	<b>) しいたけ3枚</b>
	薄口しょうゆ 大さじ2
	みりん大さじ1
Α	酒大さじ1
	塩小さじ1
	だしの素適量
干し	しいたけの戻し汁

- ①にんじんは皮をむき、油揚げは熱湯をかけて油抜きする。干ししいたけは約500mLの水で戻して石づきをとる。鶏肉、たけのことともに全ての材料を細切りにする。
- ②米は水が澄むまで手早く洗う。
- ③内釜に米を入れ、水位目盛「白米」の「3」まで干ししいたけの戻し汁を入れた後、Aを入れて混ぜる。
- **41**の具を均等にのせて メニュー 炊込み で炊く。
- **⑤**炊きあがったら全体をよくほぐす。



### 鮭の缶詰ご飯

#### メニュー ◆ 炊込み カロリー ◆ 1人分約499kcal

#### 

- ①鮭の缶詰は身と汁に分ける。
- ②生しいたけは細切りにする。
- ③米は水が澄むまで手早く洗う。
- 4内釜に、米、①の汁、昆布だしを 入れ、水位目盛「白米」の「3」に水加 減し、Aを加えて混ぜる。
- **⑤①**の身と②を均等にのせて、 メニュー 炊込み で炊く。
- ⑥炊きあがったら軽く混ぜ、器に盛り、 あさつきを散らす。



メニュー集

#### おこわの炊飯容量

4カップまで

### 赤飯

メニュー ◆ かため

カロリー ◆ 1人分約434kcal

材料(4人分)

- ①ささげはたっぷりの水でゆで、沸騰したらいったん湯を捨てる。
- ②再びたっぷりの水を入れ、沸騰したら弱火にして、ややかために ゆでる。ささげと煮汁は分けて冷ます。
- ③もち米は水が澄むまで手早く洗う。
- 4内釜に米と2の煮汁を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」に水加減する。
- ⑤②のささげを均等にのせて1時間ひたし、お米 白米、

メニューかためで炊く。

**⑥**炊きあがったら、全体をほぐして器に盛り、お好みで黒いりごまと 塩をふる。



### 黄飯

#### メニュー ◆ かため カロリー ◆ 1人分約465kcal

材料(4人分)	
もち米	3カップ
くちなし	5個
酒	… 大さじ11/2
塩	小さじ3/4
黒豆	70g

①黒豆は洗って600mLの水にひたし、一晩おく。

そのまま火にかけ、沸騰したら火を弱めて、出てくる泡をこまめにすくい取りながら、豆がやわらかくなるまで煮る。途中で湯が少なくなって、豆が水面から出るようなら水をたす。煮上がったら、そのまま煮汁にひたしておく。

- ②もち米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に1時間ひたす。
- ③くちなしの実は、2~3つに割って320mLのお湯に10~15分くらいつけ、茶こしでこす。
- ④内釜に米と③の黄色い水、酒、塩を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」に水加減して混ぜる。黒豆をのせて、お米 白米、メニュー かため で炊く。

※禅の食事のなごりといわれ、地方によってはお祝いごとに赤飯のかわりに食べます。

### 中国風おこわ

#### メニュー ◆ かため カロリー ◆ 1人分約554kcal

材料	料(4人分)
もな	5米3カップ
豚者	ちも肉 ······150g
たに	ナのこの水煮 ······· 150g
	いじん ······ 80g
	ノしいたけ ······3枚
サラ	ラダ油大さじ1
	ま油大さじ1
	(砂糖・・・大さじ1
A	しょうゆ 大さじ3
, ,	酒・・・大さじ2
	塩 少々
	しょうゆ 大さじ2
В	中華スープの素小さじ2
	モレレいたけの戻し汁

- ①もち米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に1時間ひたす。
- ②干ししいたけは400mLの水で 戻す。豚肉、たけのこ、にんじん、 しいたけを細切りにする。
- ③なべにサラダ油とごま油を入れて熱し、②を炒め、Aで調味する。
- 4内釜に①とBを入れる。水位目盛 「おこわ」の「3」に水加減し混ぜ、お米 白米 メニュー かため で炊く。
- ⑤炊きあがったら、③を加えて 混ぜる。



### 鮭おこわ

#### メニュー ◆ かため カロリー ◆ 1人分約542kcal

材料	料(4人分)	
	5米	
生魚	詿 ·····	3切れ
	つば	
	ハりごま	
	( しょうゆ ·········· みりん ········· 酒 ······	大さじ3
Α	みりん	大さじ3
	酒	大さじ3

- ①もち米は水が澄むまで手早く 洗い、たっぷりの水に1時間 ひたす。
- **②**鮭は1切れを4~5等分に切る。

- ③みつばはさっとゆで、水気を切って 長さ2cmに切る。
- ④なべにAと、水300mLを入れて火にかけ、煮立ったら鮭を加えて、2~3分煮る。
- ⑤鮭を取り出し、煮汁は冷ます。 鮭は骨と皮を取り、身を細かくほぐす。
- ⑥内釜にもち米、⑤の煮汁を入れる。 水位目盛「おこわ」の「3」に水加減して 混ぜ、お米 白米、メニュー」かため で炊く。
- ⑦炊きあがったら⑤の鮭を加えて全体 を混ぜ合わせ、器に盛り、みつばを 散らしてごまをふる。



### 山菜おこわ

#### メニュー ◆ かため カロリー ◆ 1人分約438kcal

材米	以(4人分)	
もち	5米	······3カップ
山茅	菜の水煮	
	しょうゆ	大さじ1
٨	塩····································	小さじ1
A		大さじ1
	したしの素	·········· 適量

- ①もち米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内釜に米を入れ、水位目盛「おこわ」の 「3」まで水を入れて、1時間ひたす。
- ③山菜は、洗って細切りにする。
- ④②にAを入れて混ぜる。
- 53をのせ、お米 白米 、メニュー かためで炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をほぐす。

### おはぎ

#### メニュー ◆ かため

カロリー ◆ 2個(あん衣、きな粉衣)約278kca

### 

- ①あずきはたっぷりの水でゆで、沸と うしたら、ゆで汁を捨てる。再びたっ ぷりの水を加えて、指でつまんで軽 くつぶれる位までやわらかく煮る。
- ②砂糖を加え、かき混ぜながら煮つめる。最後に塩を入れ、火から下ろし冷ます。24等分し、丸める。
- ③もち米は水が澄むまで手早く洗い、 内釜に入れる。水位目盛「おこわ」の 「2」に水加減して1時間ひたし、
- お米白米、メニューかためで炊く。
- ④ご飯が熱いうちにすり鉢に入れ、塩を加えて、すりこぎで半つぶしにし、 24等分し、丸める。

#### 〈あん衣〉

4を、2で包む。

#### 〈きな粉衣〉

④を平らにのばし、②をのせて 包み、全体にきな粉をまぶして、砂糖をかける。



ニーユー隼

3カップまで

材料(4人分)

玄米 ………3カップ

- ①玄米は軽く洗い、ゴミやもみがらを 取り除く。
- ②内釜に①を入れ、水位目盛「玄米」 の[3]に水加減する。
- ③ お米 玄米 、メニュー ふつう で 炊く。
- 4)炊きあがったら、全体をよくほぐす。



### 玄米のサラダ

メニュー ◆ ふつう

カロリー ◆ 1人分約480kcal

材料(4人分)
玄米 3カップ
ツナ缶詰 ······90g
レモン汁適量
砂糖
レーズン適量
ブランデー適量
ピーマン2個

トマト ………1個 スライスアーモンド ………適量 パセリ ……… 適量 サニーレタス …………適量 フレンチドレッシング ………適量

- 1 玄米を炊いて冷ましておく。
- ②ツナは粗くほぐし、砂糖を加えたレモン汁少々をかける。
- ③レーズンはブランデーを少々かけておく。
- ④ピーマンは洗って、種を除いて粗みじんに切る。
- ⑤玉ねぎは粗みじんに切り、水にさらし、ふきんでしぼる。
- **⑥**トマトは湯むきして輪切りにし、種を取って角切りにする。
- ⑦パセリをみじん切りにする。
- 8サニーレタスを洗い、大きめにちぎって氷水で冷やす。
- ⑨冷ました玄米に、②~⑥の具を混ぜ、サニーレタスをしいた器に 盛り、アーモンド、パセリを飾ってドレッシングを全体にかける。



こんなとき

### 保証とアフターサービス

#### ■保証書(別添付)

● 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

#### 保証期間

#### お買上げ日から本体は1年間です 内釜内面コート(フッ素加工)は3年間です

ただし、取扱説明書の記載事項と異なる使いかたを した場合は、保証期間内でも有料とさせていただき ます。また、下記の部品は消耗部品ですので、保証 期間内でも有料とさせていただきます。

<タンクカバー>

<内釜> <ブッシュ> <放熱板(ふたパッキン)> <タンク容器> <カートリッジ> <タンクふた>

<カートリッジパッキン>

#### ■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、この炊飯器の補修用性能部品を製造打切り 後6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓□」にご相談ください。

#### ■修理を依頼されるときは

- ∫炊飯がうまくできないとき」(31~32ページ) 「故障かな?と思ったら」 (33~36ページ) にしたがってお調べください。
- ●なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いて から、お買上げの販売店にご連絡ください。

#### ●保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。 点検・診断のみでも有料になることがあります。

技術料+部品代などで構成されています。

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

#### ご連絡いただきたい内容

名 ジャー炊飯器 2. 形 名 NJ-XS104J

年 月 3. お買上げ日

故障の状況 (できるだけ具体的に)

### ご相談窓口・修理窓口のご案内

#### 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、

各窓■ へお問い合わせください。

#### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報 のお知らせに利用します。

2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている

場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 者に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・ 協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。

4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ

きました窓口にご連絡ください。

上記以外の時間は受付のみ可能です。

#### ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 三菱電機お客さま相談センター (03) 3414-9655

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料) ■ご相談対応 平 日 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00

#### 修理器 🔲 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)

www.melsc.co.jp

空メールの送り先: fc8634@melsc.jp またはバーコードからアクセス。 URLをメール返信します。



携帯電話・PHS・IP電話の場合		話の場合
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111
東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901

K11A

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。 ●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

46

こんなとき

形	名	NJ-XS104J
電	源	交流 100V 50-60Hz
消	費電力	1270W
	白米•無洗米	0.18~1.0L (1~5.5合)
	発芽米・分づき米・胚芽米	0.18~0.72L (1~4合)
炊	玄米	0.18~0.54L (1~3合)
即容	おかゆ	0.09~0.18L (0.5~1合)
量	中華粥(白米・無洗米)	0.09L (0.5合)
最	おこわ	0.36~0.72L (2~4合)
炊飯容量(最小~最大)	炊込み(白米・無洗米)	0.18~0.54L (1~3合)
最	炊込み(発芽米・分づき米・胚芽米)	0.18~0.36L (1~2合)
	すし(白米・無洗米)	0.18~1.0L (1~5.5合)
	エコ炊飯(白米・無洗米)	0.18~0.54L (1~3合)
	うま早(白米・無洗米)	0.18~0.54L (1~3合)
	ードの長さ	1.0m(自動コードリール)
外	形寸法〈幅×奥行×高さ〉	253×342×225(mm)
質	量	6.3kg
最	大 炊 飯 量	1.0L
区	分 名	В
蒸	発 水 量	3.5g
年	間消費電力量	88.4kWh/年
10	]当たりの炊飯時消費電力量	174.7Wh
1時	間当たりの保温時消費電力量	16.6Wh
1時	間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.95Wh
1時	間当たりの待機時消費電力量	0.75Wh

- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、お米 白米 、メニュー ふつう での電力量です。(米450g・水550g)
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって 変化しますので、あくまでもめやすとしてご覧ください。
- ●年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」測定法による数値です。 区分名も同法に基づいています。
- 蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出する ために用いる数値です。
- ●消費電力は炊飯時に瞬間に消費する最大の電力です。保温時は約500Wです。
- 抗菌について
  - <抗菌の確認試験機関名>(一財)日本食品分析センター <試験方法>JIS Z 2801に基づく
  - <抗菌の方法>プラスチックに練り込み
  - <抗菌の処理を行っている部品名称>パイプ先端部
- 外観、仕様などを予告なく変更する場合があります。

- <抗菌剤の有効成分>銀-リン酸亜鉛カルシウム
- <試験結果>99%以上

●工場出荷時(お買上げ時)は(お米) 白米 メニュー ふつう に設定されています。



#### ★長年ご使用の ジャー炊飯器の点検を!

熱・湿気・ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障 したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ■コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ●冷却ファンが回らなくなった。
- その他の異常・故障がある。



ご使用 中止 故障や事故防止の ため、電源プラグ を抜いてから、必 ず販売店にご相談 ください。

#### 三菱電機株式会社 三菱電機ホーム機器株式会社

**MITSUBISHI** NJ-XS104J

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1